

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING

for biopeiser
til utendørs- og innendørsbruk

Modeller
Milano – serien
01, 02, 03, 05, 06, 07



VIKTIG! Må leses før montering og bruk



Biopeis Milano - serien

Takk for at du valgte et produkt fra Biopeis. Våre peiser er utviklet for å få alle fordelene med en peis enkelt og bekvemt, og uten ulempene med tradisjonelle peiser. Biopeiser er konstruert for å fyres med bioetanol og skal derfor ikke kobles til pipe. Peisen er plasseringsvennlig og krever ingen installasjon utover det som er beskrevet. Den er beregnet på å kunne brukes både inne og ute, da alle deler tåler regn.

Peisen er laget av rustfritt børstet stål og lakkert stål.

Tekniske data:

- Brenner i syrefast rustfritt stål
- Brennkammer i rustfritt stål
- Tankvolum: ca 0,8 l
- Effekt med maks flamme: ca. 2 kW/t
- Innhold: Tenner, monterings- og bruksanvisning, målebeger, monteringsbrakett og spak og deksel for regulering og slukking.

Monteringsanvisning

Følg denne anvisningen for å sikre en trygg bruk.

1. Peisen er ment for innendørs bruk.
2. Fjern all beskyttelsesfolie og annen emballasje på peisen før bruk.
3. Sideglassplatene plasseres i spaltene på hver side av brenner/brennkammer.
4. Plassering av peisen må skje på et plant vannrett underlag. Peisen **skal ikke** settes på eller i nærheten av tepper.
5. Peisen er ikke ment for innbygging.
6. Foten på peisen er konstruert slik at det blir en luftspalte til vegg fra peisens bakside. Minimum avstand til vegg fra peisens bakside skal være 2 cm. Pass på at en eventuell vegg som peisen settes inntil er plan og uten gjenstander som henger på veggen minimum 1,5 meter over brenner.
7. Det skal være minimum 1 meters avstand til løse tekstiler som gardiner og lignende.
8. De medfølgende steinene plasseres som vist på Bilde 1.



Bilde 1

Brukerveiledning

1. Hell på ønsket mengde biobrensel (etanol) i brennkammeret. Maks påfylling er til 1 cm under toppen. **VIKTIG! Fyll ALDRI på bioetanol når det brenner.**
2. Tenn på med en lang lighter. Bioetanolen bør tennes rett etter man har fylt på. Det tar noen minutter fra opptenning til flammene når full størrelse. Blås aldri inn i flammen.
3. Flammen kan eventuelt reguleres med medfølgende deksel og spak for regulering og slukking ved å dra eller skyve på slukkelokket.
4. Pyntesteinene skal plasseres slik at de ikke direkte dekker flammene.
5. Slukking av flammen skjer ved å dra deksel for slukking (i en jevn og bestemt bevegelse) helt over mot fronten av brenneren.
VIKTIG! Ved slukking, påse at det ikke er restflammer i brenneren ved å skyve slukkeplaten bakover igjen. Etter å ha forsikret deg om at peisen er slukket kan slukkeplaten skyves i lukket posisjon.
6. Sørg for tilstrekkelig lufting i rommet der peisen er plassert
7. Fyll ALDRI på ny biobrensel rett etter at ilden er slukket. Brenneren skal være avkjølt. Vent ca. 15 minutter.
8. Peisen må aldri dekkes til når den er i bruk.
9. Peisen skal ikke brukes til andre formål enn som peis. Det skal for eksempel ikke tilbredes mat på den.
10. Oppbevar ikke biobrenselet nærmere enn 1 meter fra peisen når den er i bruk.
11. Bruk ALDRI vann til å slukke brennende etanol.
12. Bruk KUN biobrensel godkjent av Biopeis AS. Godkjente bioetanolyper ligger tilgjengelig på importørens hjemmesider.
13. Hell ALDRI på annen væske i beholderen en godkjent bioetanol.
14. Søler man bioetanol utenfor brenneren må man tørke den opp før man tenner opp. Kommer det bioetanol på gulvet eller andre steder må det tørkes opp før man tenner på. **VIKTIG! Om man har sølt bioetanol må man alltid sjekke om det ligger væske i peisen rundt brenneren og eventuelt tørke den opp. For å komme til for å kontrollere og eventuelt tørke opp, må steinene rundt brenneren fjernes.**
15. Bioetanolen må ikke drikkes og må oppbevares utilgjengelig for barn og dyr. Oppbevar ikke bioetanol i direkte sollys. Bioetanol tåler kuldegrader.
16. **VIKTIG! La aldri personer som ikke er kjent med hvordan du bruker peisen betjene den.**

Vedlikehold

Biopeisen trenger ikke noe spesielt vedlikehold utover vanlig rengjøring. Brenner bør rengjøres jevnlig ved å tørke ut av den med en fuktig klut for å fjerne eventuelle partikler og støv som har samlet seg i beholderen. Brennkammeret tørkes av med en fuktig klut ved behov.

Husk! All omgang med ild krever forsiktighet.

Biopeis - peiskos uten røyk

Importør:



Tlf 22 74 26 50